




Hollow block

البلاطات الهوردي (المعصبة) عباره عن استخدام بلوكات مفرغة خفيفة الوزن تستخدم بدلا من البلاطة الخرسانية تعطى لنا التخانة المناسبة لمقاومة الترخيم في البحور الواسعة وبما ان الخرسانة مهملة تقريبا في الشد ومهمة جدا في الضغط لذا سنبقى عليها في الضغط ونستبدلها في الشدوتكون البلاطات الخرسانية ذات سمك صغير يتراوح من 5-7 سم وترتكز هذه البلاطه علي مجموعه من الكمرات الصغيرة تسمي أعصاب يتوسطها فراغات تملأ بالبلوك او الطوب المفرغ





الأجزاء المكونه للبلاطه الـ Hollow Blocks



ما هي فكرة البلاطه الهوردي ومتي تستخدم ؟؟؟؟

- فكرتها انى قسمت البلاطة الى مجموعة من الاعصاب لتنقل الحمل بأمان الى الكمر ات المستندة على الاعمدة سواء اكانت هذه الكمرات كمرات ساقطة او مخفية
- وحيث ان الجزء العلوي معرض لإجهاد ضغط و الذي تتحمله مادة الخرسانة بسهولة و الجزء السفلي من القطاع معرض لإجهاد شد و الذي يتحمله الحديد فقط ،، و يكون عمل الخرسانة في الجزء السفلي هو فقط لتغليف حديد التسليح و ربط القطاع ببعضه ليعمل كوحدة واحدة فجائت فكرة بلاطات الهوردي بتفريغ أكبر مساحة ممكنة من الجزء السفلي في البلاطة و بذلك نتمكن من زيادة سماكة قطاع البلاطة الخرسانية و تخفيف وزنها في نفس الوقت نسبة لقطاعها
 - البلاطة الهوردى هي فكرة وسط ما بين البلاطة المصمتة (الكمرية) وبين البلاطة الفلات سلاب

متى تستخدم البلاطه الهوردي؟؟؟


- عندما يشترط عدم وجود كمرات ساقطة
- عندما يزيد سمك البلاطة اللاكمرية عن 28 سم وتزيد المساحة عن (60- 100 م2)

ما هي مزايا البلاطات الهوردي ؟؟؟؟؟

- 1- خفيفة الوزن وبالتالي احمالها صغيرة جدا
- 2- كمية الخرسانة المستخدمه فيها قليله وبالتالي هناك وفر في الخرسانة
 - 3- السهوله التامه في التنفيذ كون الشدة الخشبيه افقية
 - 4- جيدة جدا في عزل الحرارة والصوت
- 5- السقف الهودري يمكن استخدامه في حالة اذا كان البحر القصير من 5-8 م


ما هي عيوب البلاطات الهوردي ؟؟؟؟

- 1- صعوبة الصيانة والترميم
- 2- غير جيدة في عزل المياه لذا يتم عمل بلاطه الحمامات كبلاطة مصمتة
- 3- لا يفضل استخدامها في حالة الاحمال الديناميكية لأن بلاطه الهوردي سمك
 - من 5- 7 سم بينما نص الكود الا يقل سمك مثل هذة البلاطات عن 12 سم
- 4- لا يفضل استخدامها في حاله البحور الصغيرة او البحور التي عليها عزوم سالية بالكامل



ما هي اشتراطات البلاطة الهوردي

أبعاد البلاطه الـ Hollow Blocks




$$e=400\,mm$$
, $b=100\,mm$, $S=e+b$ القيم العمليه $h=150\,mm$ or $200\,mm$ or $250\,mm$ $t_8=50\,mm$ or $60\,mm$ or $70\,mm$ $t=h+t_8$

- لا تزيد المسافه الخالصه بين الاعصاب (e) على 700 مم
- لا يقل عرض العصب (b) عن 100 مم او ثلث العمق ايهما اكبر
 - لا يقل سمك بلاطة الضغط عن 50 مم او عشر (e) ايهما اكبر

انواع البلاطات الهوردي

1- Hollow Core Slab هي عبارة عن بلاطه مفرغة كما بالشكل و غالباما تكون هذه النوعيه من البلاطات سابقة الصب pre-cast concrete وتستخدم في الكباري نظر الكونها غالية الثمن







ت<u>صميم بلاطه هوردي نسألكم الدعاء م/ محمود احمد علي </u>

2- Cobi ax عبارة عن كرات بلاستيكيه مفرغة يتم وضعها علي شبكة من الحديد وتكون محاطة بكانات كما بالصورة ثم يتم وضع شبكة حديد علوية عليها ثم صب الخرسانة







3- Waffle Slab (البلاطات الصندوقيه) تنفذ هذه البلاطات باستخدم قو البغاما تكون من البلاستيك المقوى (fiberglass reinforced plastic) غالباً ما تكون من البلاستيك المقوى (fiberglass reinforced plastic) وتكون البلاطة ذات اتجاهين و المسافة بين الاعصاب لاتزيد عن 1.5 متر.

: Waffle Slab أهم مميزات


- 1 الحصول على مسطحات كبيرة قد تصل الي 250 متر مسطح بدون أعمدة مع تخفيض وزن السقف وكمية حديد التسليح.
- 2- الحصول على تقسيم شبكي منتظم ومميز مع استخدام الفراغات في تركيبات الكهرباء والتكيف والصوت

وعيوبها

- 1- صعوبة معالجة اي تلافيات بالسقف نتيجة فك القوالب.
 - 2 ضرورة التكرارية للاستفادة من القوالب.







يتم تصميم هذا النوع من البلاطات وفقا للكود البريطاني توجد طريقتان:

1- ان تصمم البلاطة كبلاطه مصمته في اتجاهين solid slab

2- ان تصمم كفلات سلاب.

4- Ribbed slab (البلاطات المضلعه) هي عباره عن بلاطات ذات سماكه صغيره نسبيا ترتكز على ضلوع ribs في اتجاه واحد او في اتجاهين حيث تستخدم قو الب مؤقته من الحديد steel form, او قو الب دائمه من الطوب المفرغ, وهذا ما جعل من اميز ميزاتها الوزن الذاتي الخفيف.


ونسبة لصغر المسافات بين الضلوع فان عزوم الانحناء وقوى القص تكون صغيره جدا و هو ما يجعلنا نستخدم تسليح الحراره و الانكماش فقط لتسليح البلاطه.

وهي مناسبه للبحور من (6-9) م بحمل حي (6-24) كن / م وهي مناسبه للبحور من (6-9) كن / وممتازه ايضا في عزل الصوت والحراره



Limitations of Ribbed slabs:

- The rib spacing does not exceed 1500 mm.
- The depth of the rib below the flange does not exceed 4 times its width.
- The depth of the flange is at least 1/10 of the clear distance between ribs or 50 mm, whichever is the greater.
- Transverse ribs are provided at a clear spacing not exceeding 10 times the overall depth of the slab.



ت<u>صميم بلاطه هوردي نسألكم الدعاء م/ محمود احمد علي </u>

5- Hollow Block Slab تشبة كثير البلاطات المضلعه مع استخدام طوب خفيف ولكنها اسهل في التنفيذ لاستقامة الشدة الخشبيه

مقارنة بين الاكواد العالمية في البلاطات المفرغة

Commenten	h a tree and	ALCC	assolu-
Comparison	between	different	COUC

Limits	Code	Egy	ptian code	1	British code	Euro code	American code
	Simply sup.		L/20		L/20		L/16
t _{h.b}	1 end cont.		L/25		L/20.8		L/18.5
	2 end cont.		L/28				L/21
	cantilever		L/8		L/5.6		L/8
t _{h.b}	l end cont.	L/25			L/20.8		L/18.5
	2 and cont		1/28				T/21
e		e ≤ 700 mm			$e \leq 1500 mm$	e ≤ 1500 mm	e ≤ 750 mm
b		$b \ge \begin{cases} 100 \ mm \\ t/3 \end{cases}$			b ≤ t/4	b ≤ t/4	b ≥ 100 mm
Cross ribs		$L.L \le 3$ KN/m^2 , $L_y > 5$	L.L> 3 KN/m ² , L _{s-1} (4:7)	L.L> 7m.		If L ≥ 10t _{h,b}	
		One X rib	One X rib	3 X ribs			

انواع الطوب المستخدم في البلاطات الهوردي

- 1- طوب الهوردي الفلين و هو عبارة عن طوب مصنوع من مادة البوليسترين مميزاته:
- خفيف الوزن حيث ان وزن البلوكة الواحدة مقاس ($20 \times 40 \times 25$ سم) حوالي 300 جرام فقط .
 - عازل للصوت والحراره
 - سهولة تركيبه من قبل العمال (لخفة الوزن)
 - عدم مرور الخرسانة من خلاله لأن هذا النوع من الطوب يأتي مصمتا عيوبة
 - قابل للاشتعال
 - الانواع الرخيصه منه تنكسر اثناء التركيب
 - لا بد من وجود مادة رابطة قويه بين الفوم واللياسه حتى لا تتشرخ المحارة فيما بعد



2- طوب اسمنتي مفرغ

الطول =40 سم

العرض =20 سم

الارتفاع =,25,20,15 سم

وزن الطوبه الواحدة مقاس ($20 \times 40 \times 20$ سم) يتراوح بين 14-18 كجم

مميزاته

- من افضل المواد التي تتماسك بها اللياسة

- عازل للحرارة

عيوبة

- ثقل وزنه



3- طوب الهوردي الأحمر

الطول =40 سم

العرض =20 سم

الارتفاع =,25,20,15 سم


وزن الطوبة الواحدة مقاس (20×40×25 سم) يتراوح بين 12-15 كجم يستخدم الطوب الأحمر أيضاً عند الرغبة في عمل اللياسة للأسقف ويعتبر تماسك طرطشة اللياسة بالطوب الأحمر جيدة ويمتاز بخفة الوزن مقارنة بالهوردي الأسمنتي




انواع البلاطه الهوردي من حيث الاتجاه

one way slab ـ بلاطه ذات اتجاه واحد

- وتستخدم في حاله الطول القصير للبلاطه (≤ 2) والحمل الحي اقل من او يساوي 3 كن/م
 - اتجاه الحمل (Load) هو نفس اتجاه العصب (rib)




- يفضل ان يكون اتجاه العصب في الاتجاه القصير وفي حالات خاصة يمكن ان يكون اتجاه العصب هو الاتجاه الاكبر مثل وجود كابولي هوردي فلا بد من عمل الاعصاب الهوردي خلف الكوابيل في نفس الاتجاه




2- بلاطه ذات اتجاهين (tow way slab)

- وتستخدم عندما يكون الطول القصير للبلاطه ($Ls \ge 8$) بشرط ($L / Ls \ne 1.5$)



- في حاله وجود عدد 2 كابولي في اتجاهي البلاطه




- اذا زاد سمك البلاطه ال (flat slab) عن 28 سم

٣-٢-٢-٦ البلاطات ذات الأعصاب في الاتجاهين

هناك حالتان للكمرات التي ترتكز عليها هذه البلاطات:

- أ كمرات بنفس سمك البلاطة (كمرات مدفونة) وتصمم بنفس طريقة تصميم البلاطات اللاكمرية، أو باتباع الطريقة الموضحة في البند التالي (ب).
- ب كمرات جاسئة بسمك أكبر من سمك البلاطة المفرغة . ويوجد نوعان من هذه البلاطات :
- ۱ النوع الذي تكون فيه للأعصاب بلاطات ضغط كاملة ، فإذا كان الحمل الحي لا يزيد على ٥ كيلونيوتن/م توزع الأحمال بإستخدام المعاملات المذكورة في جدول (٢-٦)، أما إذا زاد الحمل الحي على ٥ كيلونيوتن/م توزع الأحمال باستخدام المعاملات المذكورة في جدول (٣-٦).
- ٢ النوع الذي تكون فيه للأعصاب بلاطات ضغط غير كاملة أي أن قطاع الأعصاب
 على شكل T ذات شفة ضغط محدودة العرض أو بدون شفة ضغط، توزع الأحمال
 في كلا الاتجاهين باستخدام المعاملات المبينة في جدول (٣-١).

ويتم توزيع الحمل في الاتجاهين عن طريق جدول جراشوف لأن القطاع عبارة عن (T section) ولكن شفة الضغط غير كاملة وذلك بايجاد العرض الفعال عن $0.07*16 = \frac{1}{1.24} = 0.12$ ولكن عن 70 سم



جدول (٣-٦) قيم المعاملات β ، α المناظرة لقيم γ للبلاطات ذات الأعصاب والتي تكون فيها شفة الضغط غير كاملة

2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	r
0.941	0.928	0.914	0.893	0.867	0.834	0.797	0.742	0.672	0.595	0.500	α
0.059	0.072	0.086	0.107	0.133	0.166	0.203	0.258	0.328	0.405	0.500	β

T - 1 - 1 - 1 العرض الفعال لشفة القطاعات على شكل حرف T أو L

عند تحديد المقاومة القصوى للكمرات على شكل حرف T أو L يقدر العرض الفعال من البلاطة بأصغر قيمة مما يلى:

$$\frac{L_2}{5}$$
 ل الكمرات على شكل حرف ($\frac{L_2}{5}$ + b) أو ($\frac{16t_s}{5}$ + b) (6-27-a)

$$L$$
 للكمرات على شكل حرف ($\frac{L_2}{10}$ + b) او ($6t_s$ + b) (6-27-b)

حيث L_2 هي المسافة بين نقطتي الانقلاب ويمكن تقدير ها بقيمة 0,0 من البحر الفعال في الكمرات المستمرة من الطرفين، ٠,٨٠ من البحر الفعال في الكمرات المستمرة من طرف واحد و لا يزيد العرض الفعال الشفة القطاع على عرض الجذع b مضافا إليه نصف المسافة بين الكمرتين المجاورتين من الجانبين. وفي حالة مشاركة الأسقف الخرسانية المتصلة بالكمرات في مقاومة قوى الضغط التي تتعرض لها الكمرات يجب ألا يقل سمك البلاطة عن ٨٠ مم.

تسليح بلاطة التغطية (solid slab)

٢-٢-٢-٢ البلاطات ذات الأعصاب في الاتجاه الواحد

- إذا كان الحمل الحي أصغر من أو يساوي ٣ كيلونيونن/م وكانت البحور أطول من ٥,٠ م، يجب أن تزود البلاطة بعصب عرضي واحد على الأقل عند منتصف البحر. ويجب ألا يقل القطاع والتسليح السفلي لهذا العصب العرضي عنه في الأعصاب الرئيسية ، ويكون تسليحه العلوى نصف تسليحه السفلي على الأقل.
- وإذا زاد الحمل الحي على ٣ كيلونيونن/م وكانت البحور تتراوح بين ٤,٠ م ، ٧,٠ م تزود البلاطة بثلاثة البلاطة بعصب عرضي واحد ، أما إذا زانت البحور على ٧,٠ م تزود البلاطة بثلاثة أعصاب عرضية وتكون هذه الأعصاب العرضية بنفس الأبعاد والتسليح المذكورة فيما سبق.

٢-٣-١ شروط عامة


- لكي يمكن اعتبار الكمرة في التصميم أنها على شكل حرف T أو L يجب صب البلاطـــة
 ميليثيا مع الكمرة أو ربطهما معا بطريقة فعالة.
- يجب ألا يقل التسليح العلوي في الشفة في الانجاه العمودي على انجاه الجذع عن ٠٣٠٠% من مساحة قطاع البلاطة ، وذلك لضمان الفعل الميليثي بين الشفة والجذع ، كما يجب أن يستمر التسليح بالعرض الكامل للشفة المنكورة في البند (٦-٣-١-٩) ويجب ألا تزيد المسافة بين أسياخ هذا التسليح على ٢٠٠٠م.
 - يجب أن تمتد الكانات من الجذع إلى السطح النهائي للشفة لضمان الفعل الميليثي بين الـشفة والجذع.
 - عندما يستعمل قطاع على شكل حرف T للكمرات المنعزلة بغرض تزويد القطاع بمساحة ضغط إضافية ، يجب ألا يقل ممك الشفة عن نصف عرض الجذع وألا يزيد العرض الفعال للشفة على سنة أمثال سمك البلاطة مضافاً إليه عرض الجذع.
 - تُزود الكمرات التي يزيد عمقها على ٦٠٠ مم ، و ذلك بخلاف سمك البلاطــة ، بأســياخ
 انكماش جانبية ، لا تقل مساحتها عن ٨ % من مساحة تسليح الشد على ألا تزيد المسافة بينها
 على ٣٠٠مم.

طبقا للكود الحديد الرئيسي %0.3 من مساحة البلاطة علي افتراض ان سمك البلاطة 7 سم يكون مساحة الحديد تساوي

 $5\Phi 8 = 2.1$ سم اذا عدد الاسياخ $= 8\Phi$

هل تستطيع بلاطة التغطية والتي بسمك 7سم تحمل احمال الحوائط ؟؟؟؟ النص من الكود

- يجب أن تتحمل البلاطة بين الأعصاب بأمان الأحمال المركزة التي قد تؤثر مباشرة عليها .



 $W_u \text{ slab} = 1.5 \ (0.07 \times 2.5 + 0.15 + 0.3) = 0.94 \ t/m^2$ It leads the line of the last of th

h wall = 3.5 - 0.75 = 2.75 ms

 γ wall = 1.2 t/m3

 Σ loads of walls =1.4(0.12 *2.75*1.2 +2*0.025*2.75*2.1 (Plaster) = 1.35 t

۲-۲-۱ عام


٢-٢-١-١ -١ البحور

أ - يؤخذ البحر الفعال للبلاطات مساويا للبحر الخالص بين الركائز، مضافا إليه سمك البلاطة
 أو ١,٠٥ البحر الخالص أيهما اكبر على ألا يزيد على المسافة بين محاور الركائز.

L = 40 + 7 = 47 cm

.... 40 *1.05 = 42 cm


يؤخذ طول البحر = 47 سم



$$\begin{split} Mu &= (p*L/4) + (w*L^2/8) = 1.8 \text{ kn/m} \\ d &= c1 \left(m_u/f_{cu}*b \right)^{0.5} = 50 = (1.8*10^6 \ / \ 25*1200) \\ C1 &= 6.45 > 2.78 \qquad \text{more safe} \\ \text{Ich in the literal of the literal o$$


```
وزن المحاره ( اللياسه)
Wt of plaster = 2 * 0.02 * 21.00
* 3.00 *1.00 *1.40 = 3.53 kn/m\
اجمالي وزن الحانط = ٢٠٥٧ + ٣٠٥٣ =
                      ١٥,٥٩ كن/م/
     الوزن الذاتي للبلاطه على اعتبار أن
العرض القعال للبلاطه أسقل حانط المباتي
= عرض حانط المياتي نفسه + سمك I
                          البلاطه :-
Wt of Slab = (0.12 + 0.07) *0.07
       *25.00*1.40 =0.47 kn/m\
اذن اجمالي الاحمال شامله وزن الحانط +
الوزن الذاتي للبلاطه = ٥٠,٥٩ + ٧٤,٠
                   = ۱۱,۰٦ کن ام/
Moment = (11.06 * 0.47^2)/10=
                       0.24 kn.m
```

الباب السادس الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية ٢٠٠٧



شكل (١-٦) عزوم الالحناء للبلاطات المستمرة

العزوم طبقا للكود




اقصي عرض لتوزيع الحمل =سمك الحائط +سمك البلاطه

190 mm= 70+120 =

$$f_{ctr} = 0.6 \sqrt{f_{cu}}$$
 N/mm² (4-61-b)

حيث :



T = 0.5*3*35*190 = 9975N

Mctr = T*2/3 *t = 9975 *2/3 *70 = 465500 N.mm

Mctr = 0.47 kn. m

اذا العزم الذي تتحمله الخرسانه بدون حديد تسليح = 0.47 كن م و هو اكبر من العزم الناتج من الأحمال 0.24 كن / م

اذا تستطيع بلاطة التغطية ان تتحمل وبكفاءة احمال الحوائط الواقعة عليها

ما هي فائدة ال solid part وما هي ابعادة ؟؟؟؟؟

الباب السادس المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية ٢٠٠٧

تكون أجزاء البلاطات المستمرة عند الركائز صماء وذلك لمقاومة عزوم الانحناء السالبة
 وقوى القص.

اقل بعد للأجزاء المصمته بجوار الكمرات 15 سم مقاسا من وجه الركيزة او 25 سم من محور الركيزة

كيفيه حساب عدد البلوك في الباكية ؟؟؟؟

L = 2(X1) + (n1) (b block) + (n1-1) (b Rib)

Take X1 minimum = 0.25m Get \longrightarrow n1

يتم تقريب العدد للاقل ثم التعويض مرة اخري لأيجاد ال solid part

كيفية حساب اقصى عزوم سالبة يتحملها قطاع العصب ؟؟؟؟

٤-٢-١-٢-أ القطاعات ذات تسليح شد فقط

بالنسبة للقطاعات ذات تسليح للشد فقط للكمرات المستطيلة والبلاطات المصمتة وكذلك بالنسبة للقطاعات على شكل T التى يقع محور الخمول فيها داخل سمك البلاطة يحدد العزم الحدى الأقصى لمقاومة القطاع (Ultimate limit moment) من المعادلة:

$$M_{u} = \left(\frac{A_{s} \cdot f_{y}}{\gamma_{s}}\right) \left(d - \frac{a}{2}\right) \tag{4-1}$$

ويتم حساب عمق المستطيل المكافئ a من العلاقة

$$a = \frac{\left(\frac{A_s. f_y}{\gamma_s}\right)}{\left(\frac{0.67f_{cu}}{\gamma_c}\right) b}$$
(4-2)

0.95d على أنه يجب ألا تقل النسبة a/d عن 0.95d على أنه يجب ألا تقل النسبة a/d على a/d على a/d على أى حالة من الأحوال، وأن يستوفى ما ورد بالبند a/d بالنسبة أى حالة من الأحوال، وأن يستوفى ما ورد بالبند (a/d

4-1-1-۲- اعلى قيم مسموح بها للعزوم القصوى M_{umax} ولنسب الصلب به قطاع خرساني مستطيل مسلح بالصلب جهة الشد فقط ومعرض لعزوم اتحناء هي:

$$M_{umax} = \frac{R_{max}.f_{cu}.b.d^2}{\gamma_c}$$
 (4-4)

$$\mu_{\text{max}} = \frac{A_{\text{smax}}}{b.d} = \frac{\left(\frac{0.67f_{\text{cu}}}{\gamma_{\text{c}}}\right)\left(\frac{a_{\text{max}}}{d}\right)}{\left(\frac{f_{\text{y}}}{\gamma_{\text{s}}}\right)}$$
(4-5)

ويعطـــى الجـــدولان (١-٤) و (٢-٤) قــيم به به النسب توزيع العزوم ورتب

 μ_{max} ونسبة صلب التسليح القصوى المقاومة العزوم R_{max} ونسبة صلب التسليح القصوى μ_{max} ونسبة العمق الأقصى لمحور الخمول إلى العمق الفعال μ_{max} القطاعات المسلحة جهة الشد فقط

رتبة الصلب*	c _{max} /d	μ_{max}	R_{max}
240/350	0.50	8.56x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.214
280/450	0.48	$7.00 \times 10^{-4} f_{cu}$	0.208
360/520	0.44	5.00x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.194
400/600	0.42	4.31x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.187
450/520**	0.40	3.65x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.180

طبقاً للجدول (٣-٢) وحيث f cu بوحدات ن لهم .

 M_{umax} (rib) = for rib = b= 120 mm& d= 270-30 = 240mm f_{cu} = 25 N/mm²

من معادلة 4-4 وجدول 4-1

Mumax (rib) = $0.194 *25*120*240^2 / 1.5 = 22348800 \text{ N}$

=22.35 KN .M

من معادله 4-5

$$A_{smax} = 5*10^{-4} *25*120*240 = 360 \text{mm}^2 = 2 \Phi 16$$

اقصى مقاومه لقوي القص في الاعصاب Qr

- د يجب أن تصمم العناصر الإنشائية التالية وتحدد أسماكها وارتفاع قطاعاتها على أساس أن
 مقاومة القص تكون بواسطة الخرسانة فقط وطبقاً للعلاقة (٤-٣٠):
 - ١ القواعد والبلاطات.
- ٢ الكمرات التى لا يريد ارتفاعها على ٢٥٠مم أو ٢,٥ سمك الشفة T أو نصف عرض الجذع أيها أكبر. وتنطبق هذه الحالة على الكمرات المدفونة والبلاطات المفرغة.

الكود المصري كتصعيم وتنفيذ المنشآت الحرسانية ۲۰۰۷
$$q_{cu}=0.16\sqrt{rac{f_{cu}}{\gamma_c}} \geq q_u N/mm^2$$
 (4-30)

 Q_{max} (rib) = $q_{\text{cu}} *b$ *d

بالتعويض في معادلة (30-4)

 $q_{cu} = 0.653 N/mm^2$


 $Q_{\text{max}} = 0.653*120*240 = 18806N = 18.81 \text{ KN}$

من معادلات الكود اذا اقصى عزم يتحمله القطاع = 22.35 كن م

واقصىي قص = 18.81 كن

وبالتالى يتم تصميم القطاع ومقارنته بهذة القيم

Example صمم البلاطة بين محوري أ-ه و 15-18





وزن الطوب باللياسة 2سم لا يتعدى 1 كجم للوحدة

L.L = 0.25 t/m2 F.c = 0.15 t/m²

Load of two way slab

Wu of ribs =1.4 (0.12*0.2*2.5*4*0.52) / 1.04*1.04 =0.16t/ m/rib






Wu of slab = 1.4(2.5*0.07*0.52) = 0.127 t/m rib

Wu of block = 4*0.001 / 1.04*1.04 = 0.005t/m/rib

Wu (F.c + L.L) =
$$(1.4*0.15 + 1.6*.25)*0.52 = 0.32t/m/rib$$

$$(w_{rib})_{v.L.} = [1.4 (t_s \, \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)] S + 1.4 (b \, h * 1.8 * \delta_c) + 1.4 [4 (Weight of One Block)]$$


Wtotal = (0.15+0.127+0.005*0.32) = 0.6 t/m/rib



r = 9.6/9.6 = 1

$$0.5 = \alpha = \beta (3-6)$$
 من جدول جراشوف

$$W\alpha = W\beta = 0.5*0.6 = 0.3 \text{ t/m/rib}$$



d= c1 (mu /fcu*b) $^{0.5}$ = 240= c1 (3.45*10⁶/25*52) $^{0.5}$ c1 = 4.65 > c min ok


 $As = 3.45*10^5 / 3600*24*0.826 = 5cm^2$

Use 4 Ф16

As $_{comp} = 0.4*5 = 2 \text{cm}^2$


Use 2 Ф16

البلاطه بين محوري (14-18) و(أ-ه)




يتم الحل بمعادله ال 3moment equation

M1L1 + 2M2 (L1+L2) + M3L2 = -6 (r1+r2)




2M1(4.8+9.6)= -6*16.86

M1= 3.5 m.t



نلاحظ ان قيمة العزم السالب 3.5t اي 8n.m ولكن اقصي قيمة عزم سالب يتحمله العصب طبقا للكود 23.35 وبالتالي فان العصب العصب طبقا للكود 23.35 وبالتالي فان العصب العرض والعمق الحلول يمكن تزويد عرض او عمق العصب وفي حالة ثبات العرض والعمق يمكن ان نزود ال solid part وذلك لتقليل بحر العصب



$$-2.335 = m2 - 1.46*X1 + (0.38*X1*X1/2)$$

$$3.5+0.19X1^2-2.18X1=2.335$$

$$X1 = 0.56$$

$$X2 = 0.8m$$

تصميم الكمرة المدفونة Hidden Beam

٣-٢-٢-٦ البلاطات ذات الأعصاب في الاتجاهين

هناك حالتان للكمرات التي ترتكز عليها هذه البلاطات:

- أ كمرات بنفس سمك البلاطة (كمرات مدفونة) وتصمم بنفس طريقة تصميم البلاطات اللاكمرية، أو باتباع الطريقة الموضحة في البند التالي (ب).
- ب كمرات جاسئة بسمك أكبر من سمك البلاطة المفرغة . ويوجد نوعان من هذه البلاطات :
- النوع الذي تكون فيه للأعصاب بلاطات ضغط كاملة ، فإذا كان الحمل الحي لا يزيد على ٥ كيلونيوتن/م توزع الأحمال بإستخدام المعاملات المذكورة في جدول (٢-٦)، أما إذا زاد الحمل الحي على ٥ كيلونيوتن/م توزع الأحمال باستخدام المعاملات المذكورة في جدول (٢-٣).
- ٢ النوع الذي تكون فيه للأعصاب بلاطات ضغط غير كاملة أي أن قطاع الأعصاب
 على شكل T ذات شفة ضغط محدودة العرض أو بدون شفة ضغط، توزع الأحمال
 في كلا الاتجاهين باستخدام المعاملات المبينة في جدول (٦-٣).

لتحديد سمك الكمرة المدفونه لابد من الرجوع لجدول (4-10)

ولتحديد عرض الكمره

-تحديد عرض الكمره المدفونه

B=L/ (4-6) أ = المحملة بالاعصاب

Beam) الغير محمله بالاعصاب Beam) الغير محمله بالاعصاب

٢-١-٢ البحر الفعال

١- البحر الفعال للكمرات بسيطة الارتكاز

يؤخذ البحر الفعال للكمرات بسيطة الارتكاز مساوياً للقيمة الأقل من:

أ - المسافة بين محاور الركائز (Supports).

ب - البحر الخالص بين الركائز (Supports) مضافا إليه عمق الكمرة.

جـ- ١,٠٥ البحر الخالص.

٣- البحر الفعال للكمرات المستمرة

أ - الكمرات المصبوبة ميليثيا مع الركائز:

يؤخذ البحر الفعال للكمرات المستمرة مساوياً للمسافة بين محاور الركائز أو ١٠٠٥ من البحر الخالص أيهما أصغر.

ب - الكمرات المرتكزة على ركائز مبانى:

يؤخذ البحر الفعال مساوياً للمسافة بين محاور الركائز أو البحر الخالص مضافا إليه عمق الكمرة أيهما أصغر.

٣- البحر الفعال للكابولي

يؤخذ البحر الفعال للكابولي مساوياً للقيمة الأقل من :

- طول الكابولي مقاسا من محور الركيزة.

- الطول الخالص للكابولي مضافا إليه العمق الأكبر للكابولي.

جدول $(1 - \epsilon)$ نسبة البحر الخالص إلى العمق الكلى (L_n / t) ما لم يتم حساب الترخيم للكمرات ذات القطاعات المستطيلة والبلاطات ذات الاتجاه الواحد للبحور أقل من ١٠ متر والكوابيل ذات الأطوال أقل من ٢ متر

الكابولى	مستمرة من جانبين	مستمرة من ناحية واحدة	بسيطة الارتكاز	العنصر
10	36	30	25	البلاطات المصمتة
8	28	25	20	البلاطات ذات الأعصاب والكمرات المدفونة
5	21	18	16	الكمرات الجاسئة

ب - تـسرى القيم الموضحة بهذا الجدول في حالة استخدام صلب عالى المقاومة ٢٠٠/٤٠٠ ، أما في حالة استخدام صلب من نوعيات أخرى فتتم قسمة القيم الموضحة في الجدول على المعامل المعطى بالمعادلة (٤-٤)

$$0.40 + \frac{f_y}{650} \tag{4-64}$$

ما هو تأثير الحديد العلوي في الكمر المدفون

في المثال السابق

من جدول 4-10

t = 7.2/19 = 38 use t = 32 cm d = 29

check deflection

b = 7.2/4 = 180cm

Wu (o.w of H. beam) = $1.4(ts*\Delta c *b)$

= 1.4*0.32*2.5*1.8=2.016t/m


Wu (F.C) = 1.4*1.8*0.15 = 0.378t/m

Wu (wall + plaster) = 1.4*0.12*3*1.4+

2* 0.02*3*2.1*1.4=1.06t/m

Wu (L.L) = 1.6*.25*1.8 = 0.72t/m

Wu (rib) = 0.6*(L+Ls/2) = 0.6*7.2 = 4.32



 μ_{max} في قطاع μ_{max} في قطاع فيم مسموح بها للعزوم القصوى μ_{max} ولنسب الصلب في قطاع خرساني مستطيل مسلح بالصلب جهة الشد فقط ومعرض لعزوم الحناء هي :

$$M_{umax} = \frac{R_{max}.f_{cu}.b.d^2}{\gamma_c}$$
 (4-4)

$$\mu_{max} = \frac{A_{smax}}{b.d} = \frac{\left(\frac{0.67f_{cu}}{\gamma_c}\right)\left(\frac{a_{max}}{d}\right)}{\left(\frac{f_y}{\gamma_s}\right)}$$
(4-5)

ويعطى الجدو لان (1-1) و (1-1) قيم μ_{max} ، R_{max} انسب توزيع العزوم ورتب

 μ_{max} القصوى المعامل الحد الأقصى لمقاومة العزوم R_{max} ونسبة صلب التسليح القصوى μ_{max} ونسبة العمق الأقصى لمحور الخمول إلى العمق الفعال μ_{max} للقطاعات المسلحة جهة الشد فقط


رتبة الصلب*	c _{max} /d	μ_{max}	R _{max}	
240/350	0.50	8.56x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.214	
280/450	0.48	7.00x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.208	
360/520	0.44	5.00x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.194	
400/600	0.42	4.31x10 -4 f _{cu}	0.187	
450/520** 0.40		3.65x10 ⁻⁴ f _{cu}	0.180	

[•] طبقاً للجدول (٣-٢) وحيث fcu بوحدات ن لهم .

$$550*10^6 = 0.194*25*b*290^2 / 1.5$$
 $b = 2000 \text{ mm}$
As= $550*10^6 / 360*290*0.826$ use $18\Phi22$

تأثير حديد الضغط على عرض الكمرة المدفونة

3-۲-۱-۲- القطاعات المستطيلة المعرضة لعزوم انحناء ذات تسليح في الشد وفي الضغط يمكن زيادة مقاومة القطاعات على الحدود القصوى المذكورة في البند السابق (٤-٢-١-٢-ج) وذلك باستخدام صلب ناحية الضغط في القطاعات (شكل ٤-٦) ، ويتم حساب المقاومة القصوى للقطاع في هذه الحالات من المعادلات التالية:



شكل (١-٤) قطاع مزود بصلب ناحية الشد والضغط

$$M_{u} = R_{max} \left(\frac{f_{cu}}{\gamma_{c}} \right) b.d^{2} + \left(\frac{f_{y}}{\gamma_{s}} \right) A'_{s} (d - d')$$
 (4-6)

., 2,10

$$A_{s} \left(\frac{f_{y}}{\gamma_{s}} \right) = \frac{0.67 a_{\text{max}} \cdot b \cdot f_{\text{cu}}}{\gamma_{c}} + \frac{A'_{s} \cdot f_{y}}{\gamma_{s}}$$
(4-7)

 $550*10^6 = 0.194*(25/1.5)*b*290^2 + (360/1.15)*0.4*5*$ $10^{-4}*25*b*290*(290-30)$

b= 145cm

- ٢- وضع كانات على مسافات لاتزيد على ١٥ مرة قطر السيخ المضغوط وذلك لضمان عدم
 انبعاج الأسياخ المضغوطة.
 - ٣- استيفاء شروط التشكل والترخيم.
- ٤- يُفضل عدم زيادة مساحة الصلب المضغوط A's في القطاع المعرض للعزوم على ٤٠%
 من مساحة الصلب المشدود في القطاع As.
- ٥- في جميع الأحوال يجب مراعاة ضرورة وضع صلب ناحية الضغط في الكمرات بنسبة لا تقل عن ١٠٠ من صلب الشد في الكمرات ؛ وذلك أن الصلب المضغوط يساعد على الحد من تزايد الترخيم على المدى الطويل (Long term deflection).

Long-term Deflection


٤-٣-١-١-١ زيادة مقدار الترخيم مع الزمن

يسبب السزحف والانكماش للعناصر الخرسانية المعرضة لعزوم انحناء ترخيماً إضافياً يزداد مع الزمن ، وتتأثر قيمته القصوى بكمية تعليح الضغط في القطاع. ويمكن حساب الترخيم الإضافي المتولد بضرب قيمة الترخيم اللحظي نتيجة للأحمال الدائمة والمحسوبة طبقاً للقواعد السابقة في المعامل α الذي يؤخذ بقيمة ٢ في القطاعات التي لا تحتوى على تسليح ضغط السابقة في المعامل على الحالات الأخرى تؤخذ قيمة α من العلاقة التالية :

$$\alpha = 2 - 1.2 \left(\frac{A_s'}{A_s} \right) \ge 0.6$$
 (4-62)

 $\Delta = 5WL^4/384EI$

Design of hidden beam shown in fig.



$$t = 4.8/19 = 25$$
 use $t = 27$ cm $d = 22$

$$b = 4.8/5 = 100cm$$

Wu (o.w of H. beam) =
$$1.4(ts*\Delta c *b)$$

$$= 1.4*0.72*2.5*1=0.95t/m$$


Wu (F.C) =
$$1.4*1*0.15 = 0.21t/m$$


Wu (wall + plaster) =
$$1.4*0.12*3*1.4+$$

$$Wu(L.L) = 1.6*.25*1=0.4t/m$$

Wu (rib) =
$$0.6*(L+Ls/2) = 0.6*4.8 = 2.88$$

Wt = 5.5t / m2





ت<u>صميم بلاطه هوردي نسألكم الدعاء م/ محمود احمد علي </u>

المراجع

- الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانيه 2007
 - المهندس \ ياسر الليثي
 - المهندس \ اسامه نواره